



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 42/41a

Nahrazuje Závažné bulletiny Z 42/39a, Z 42/40a

Po technické stránce
schváleno ÚCL TI ČR

1. DATUM: 21. 3. 1997
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 42 M, Z 42 MU.
3. DŮVOD: Zavedení systému údržby letounů Z 42M a Z 42MU bez generálních oprav draku (dále jen bez GO).
4. OPATŘENÍ:
 - 4.1 Všeobecně Výrobce zavádí systém údržby letounů Z 42M a Z 42MU bez GO. Uživatelé mohou dle svého rozhodnutí ponechat letouny ve stávajícím systému údržby (prohlídky po 100 a 600 hod, generální oprava po 1200 hod), nebo své letouny převést na systém údržby bez GO (prohlídky "A", "B", "C").
 - 4.2 Dokumentace
 - 4.2.1 Pro systém údržby s prováděním generálních oprav se reviduje stávající dokumentace:
 - 1) Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42M.
 - 2) Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42MU.
 - 3) Opravárenská příručka letounu Z 42, Z 42M, Z 42MU.
 - 4) Letová příručka letounu Z 42M.
 - 5) Letová příručka letounu Z 42MU.

- 2 -

4.2.2 Pro systém údržby bez GO byly vydány nové příručky, které navazují na dokumentaci popsanou v bodě 4.2.1 :

1) Příručka pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" (DOK.Č. 232.071).

2) Příručka pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez generálních oprav draku - část II, prohlídka "C" (DOK.Č. 232.071).

POZNÁMKA: Prohlídky typu "C" provádí pouze výrobce.

4.2.3 Pro oba systémy údržby vydal výrobce novou příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" (DOK.Č. PRA.081). Vydáním této příručky se ruší platnost původní příručky (bez čísla dokumentu, rok vydání 1982).

5. OPATŘENÍ PROVÉST:

5.1 Revizi dokumentace dle bodu 4.2.1 ihned po obdržení bulletinu

5.2 Převedení letounu na systém údržby letounu bez GO dle rozhodnutí uživatele.

6. PROVEDE: Uživatel.

7. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

8.1 Nové listy pro příručky "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42M a Z 42MU", "Oprávněná příručka letounu Z 42, Z 42M, Z 42MU" a "Letová příručka letounu Z 42M a Z 42MU".

- 3 -

8.2 Příručku pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

8.3 Příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

9. POSTUP PRÁCE:

9.1 V příručce "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42M" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 1/2, 3/4, 7/8, 11/12, 37/38, 39/40, 63/64, 65/66, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 76G/76H, 76J/76K, 76L/76M, 76N/76P, 79/80, 81/82
- zařadte nové listy: 1/2, 3/4, 7/8, 11/12, 37/38, 39/40, 63/64, 65/66, 69/70, 71/71A, 72/72A, 73/74, 74A/74B, 75/76, 76G/76H, 76I/76J, 76K/76L, 76M/76N, 79/80, 81/82.

V příručce "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42MU" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 1/2, 3/4, 7/8, 11/12, 39/40, 41/42, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/79A, 79F/79G, 79H/79J, 79K/79L, 79M/79N, 79P/80, 83/84
- zařadte nové listy: 1/2, 3/4, 7/8, 11/12, 39/40, 41/42, 69/70, 71/72, 73/74, 74A/74B, 75/76, 77/78, 78A/78B, 79/79A, 79F/79G, 79H/79I, 79J/79K, 79L/80, 83/83A, 83B/83C, 83D/84.

- 4 -

V příručce "Oprávérenská příručka letounu Z 42, Z 42M, Z 42MU" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 25/26, 35/36, 55/56, 69/70, 73/74, 77/78, 85/86, 101/102, 143/144, 145/146, 147/148, 173/174, 183/184, 185/186, 199/200, 205/206, 207/208, 211/212, 235/236, 247/248, 275/276, 285/286, 301/302, 306A/306B, 306C/306D, 341/342, 353/354, 355/356, 357/358, 359/360
- zařadte nové listy: 1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 25/26, 35/36, 55/56, 69/70, 73/74, 77/78, 85/86, 101/102, 143/144, 145/146, 147/148, 173/174, 183/184, 185/186, 199/200, 205/206, 207/208, 211/212, 235/236, 247/248, 248A/248B, 248C/248D, 248E/248F, 275/276, 285/286, 301/302, 306A/306B, 306C/306D, 306E/306F, 341/342, 353/354, 355/356.

V příručce "Letová příručka letounu Z 42M" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 0-1/0-2, 3-1/3-2
- zařadte nové listy: 0-1/0-2, 3-1/3-2, 3-5/3-6.

V příručce "Letová příručka letounu Z 42MU" vyměňte listy:

- vyjměte listy: 0-1/0-2, 3-1/3-2
- zařadte nové listy: 0-1/0-2, 3-1/3-2, 3-5/3-6.

- 5 -

9.2

V případě převedení letounu na systém údržby bez GO zařadit do průvodní dokumentace letounu Příručku pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B". Podmínky přechodu na systém údržby bez GO jsou předepsány v "Příručce pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez generálních oprav draku" - část I prohlídka "A", "B".

10. PŘÍLOHA

Nové listy příruček "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42M a Z 42MU", "Opráven-
ská příručka letounu Z 42, Z 42M, Z 42MU" a
"Letová příručka letounu Z 42M a Z 42MU".


Ing. Josef Kolář

zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA