

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/36a

Nahrazuje Závažné bulletiny Z 43/31a, Z 43/32a

Po technické stránce
schváleno ÚCL TI ČR

1. **DATUM:** 23. 5. 1997
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43 od 4. série.
3. **DŮVOD:** Zavedení systému údržby letounů Z 43 bez generálních oprav draku (dále jen bez GO), výrobných od 4. série včetně.
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 Všeobecně Výrobce zavádí systém údržby letounů Z 43 bez GO. Uživatelé mohou dle svého rozhodnutí ponechat letouny ve stávajícím systému údržby (prohlídky po 100 a 600 hod, generální oprava po 1200 hod), nebo své letouny převést na systém údržby bez GO (prohlídky "A", "B", "C").
 - 4.2 Dokumentace
 - 4.2.1 Pro systém údržby s prováděním generálních oprav se reviduje stávající dokumentace :
 - 1) Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 od 4. série (vydán 1991).
 - 2) Opravárenská příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1996).
 - 3) Letová příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1991).

- 2 -

4.2.2 Pro systém údržby bez GO byly vydány nové příručky, které navazují na dokumentaci popsanou v bodě 4.2.1 :

- 1) Příručka pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" (DOK.Č. 233.071), vydána 3.3.1997.
 - 2) Příručka pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část II, prohlídka "C" (DOK.Č. 233.071), vydána 4.3.1997.
- POZNÁMKA: Prohlídky typu "C" provádí pouze výrobce.

4.2.3 Pro oba systémy údržby vydal výrobce novou příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" (DOK.Č. PRA.081), vydána 1.11.1996. Vydáním této příručky se ruší platnost původní příručky (bez čísla dokumentu, rok vydání 1982).

5. OPATŘENÍ PROVÉST:

- 5.1 Revizi dokumentace dle bodu 4.2.1 ihned po obdržení bulletinu
- 5.2 Převedení letounu na systém údržby letounu bez GO dle rozhodnutí uživatele.

6. PROVEDE: Uživatel.

7. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- 8.1 Nové listy pro příručky "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 od 4. série (vydán 1991)", Opravárenská příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1996)" a "Letová příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1991).

8.2 Příručku pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

8.3 Příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

9. POSTUP PRÁCE:

9.1 V příručce "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43, od 4. série (vydán 1991) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

0-1/0-2, 0-3/0-4, 1-3/1-4, 2-39/2-40,
2-41/2-42, 4-1/4-2, 4-7/4-8, 4-13/4-14,
4-21/4-22, 5-3/5-4, 5-5/5-6, 5-7/5-8,
5-9/5-10, 5-11/5-12, 5-13/5-14, 5-15/5-16,
7-13/7-14.

- zařadte nové listy:

0-1/0-2, 0-3/0-4, 1-3/1-4, 2-39/2-40,
2-41/2-42, 4-1/4-2, 4-7/4-8, 4-8A/4-8B,
4-13/4-14, 4-21/4-22, 4-23/4-24, 5-3/5-3A,
5-3B/5-4, 5-5/5-6, 5-7/5-8, 5-9/5-10,
5-11/5-12, 5-13/5-14, 7-13/7-14.

V příručce "Oprávérenská příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1996) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

0-1/0-2, 1-1/1-2, 1-3/1-4, 1-5/1-6, 1-7/1-8,
2-9/2-10, 2-11/2-12, 2-13/2-14, 2-15/2-16,
3-1/3-2, 3-7/3-8, 3-31/3-32, 3-53/3-54,
3-59/3-60, 3-61/3-62, 3-67/3-68, 3-71/3-72,
3-75/3-76, 3-93/3-94, 3-105/3-106,
3-121/3-122, 3-125/3-126, 3-127/3-128,

- 4 -

3-137/3-138, 3-139/3-140, 4-7/4-8,
4-37/4-38, 5-1/5-2, 5-9/5-10, 5-15/5-16,
5-37/5-38, 5-41/5-42, 5-49/5-50, 5-51/5-52,
5-53/5-54, 5-61/5-62, 5-63/5-64, 5-65/5-66,
5-69/5-70, 5-71/5-72, 5-87/5-88, 5-89/5-90,
5-91/5-92, 5-93/5-94, 5-95/5-96, 5-97/5-98,
5-99/5-100, 5-101/5-102, 5-119/5-120,
6-1/6-2, 6-11/6-12, 6-13/6-14, 6-15/6-16,
6-17/6-18, 6-19/6-20.

- zařadte nové listy:

0-1/0-2, 1-1/1-2, 1-3/1-4, 1-5/1-6, 1-7/1-8,
2-9/2-10, 2-11/2-12, 2-13/2-14, 2-15/2-16,
3-1/3-2, 3-7/3-8, 3-31/3-32, 3-53/3-54,
3-59/3-60, 3-61/3-62, 3-67/3-68, 3-71/3-72,
3-75/3-76, 3-93/3-94, 3-105/3-106,
3-121/3-122, 3-125/3-126, 3-127/3-128,
3-137/3-138, 3-139/3-140, 4-7/4-8,
4-37/4-38, 5-1/5-2, 5-9/5-10, 5-15/5-16,
5-37/5-38, 5-38A/5-38B, 5-41/5-41A,
5-41B/5-41C, 5-41D/5-42, 5-49/5-50,
5-51/5-52, 5-53/5-54, 5-61/5-62, 5-63/5-64,
5-65/5-66, 5-69/5-70, 5-71/5-72, 5-87/5-88,
5-89/5-89A, 5-89B/5-90, 5-91/5-92,
5-93/5-94, 5-95/5-96, 5-96A/5-96B,
5-97/5-98, 5-99/5-100, 5-101/5-102,
5-119/5-120, 6-1/6-2, 6-11/6-12, 6-13/6-14.

V příručce "Letová příručka letounu Z 43 od 4.
série (vydána 1991) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

0-1/-, 0-5/-, 3-1/-, 3-5/3-6.

- zařadte nové listy:

0-1/-, 0-5/-, 3-1/-, 3-5/3-6, 3-7/-.

9.2

V případě převedení letounu na systém údržby bez GO zařadit do průvodní dokumentace letounu Příručku pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B". Podmínky přechodu na systém údržby bez GO jsou předepsány v "Příručce pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku" - část I prohlídka "A", "B".

10. PŘÍLOHA

Nové listy příruček "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 od 4. série (vydána 1991)", "Oprávérenská příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1996)" a "Letová příručka letounu Z 43 od 4. série (vydána 1991)".



Ing. Josef Kolář

zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA