

Seznam změn

Tuto tabulku vyplňuje uživatel v souladu se zněním odstavce **Změny** na straně 7

Poř. číslo změny	Číslo bulletinu, kterým byla změna předepsána	Číslo stran, kterých se změna týká	Datum vydání nových listů	Datum výměny listů a podpis
1	UH LUN	3 D	Rev. 1977	
2	Z 42/25	58, 59, 62	Rev. 1.1984	
3	Z 42/29	49	Rev 5.1984.	
4	RS LUN	1 D, 2 D	Rev. 1988	
5	Z 42/32	78	Rev. 9.1989	
6	Z 42/34	1, 74	Rev. 4.1990	
7	Z 42/35	9	Rev. 6.1991	
8	Z 42/36	73, 74, 77, 78, 79	Rev. 10.1992	
9	Z 42/39a. 40a	3, 4, 7, 8, 79F, 79G, 79H, 79J, 79K, 79L, 79M, 79N, 79P, 80	Rev. 17.11.1995	
10	Z 42/41a	1, 2, 4, 7, 12, 40, 41, 69, 70, 71, 73, 74, 74A, 74B, 75, 76, 78, 78A, 78B, 79, 79A, 79G, 79H, 79I, 79J, 79K, 79L, 83, 83A, 83B, 83C, 83D, 84	Rev. 12.11.1996	
11	Z 42/45a	6, 74	Rev. 31.10.2000	
12	Z 42/46a	6, 74, 74A	Rev. 12 23.11.2000	
13	Z 42/47a	6, 74	Rev. 13 24.11.2000	
14	Z 42/49a	6, 74	Rev. 14 13.4.2001	
15	Z 42/50a	6, 7, 32, 45, 63, 67, 73, 75, 78B, 79, 83B, 83C, 84	Rev. 15 10.5.2001	
16	Z 42/46a-Rev. 1	6, 74	Rev. 16 20.5.2003	
17	Z 42/52a	6, 74, 74A	Rev. 17 23.5.2003	
18	Z 42/51a	6, 74; 74A	Rev. 18 25.7.2003	
19	Z 42/53a	6, 7, 58, 59, 74A, 74B, 75, 76, 77, 78, 79	Rev. 19 20.11.2003	
20	Z 42/53a - Rev. 1	6, 74A, 74B	Rev. 20 14.1.2005	
21	Z 42/55a; Z 42/56a	6, 50, 74, 74A, 74B, 74C, 74D, 75, 79	Rev. 21 8.3.2007	
22	Z 42/62a	6, 7, 79H, 79I zrušení stran 79J, 79K, 79L	Rev. 22 20.9.2011	

1.
1.1.

ÚVOD
VŠEOBECNĚ

- (1) Tato příručka obsahuje údaje a pokyny pro zajištění bezpečného provozu. Jsou v ní uvedena základní technická data, technický popis letounu, rozsah prací během letového dne, instrukce pro běžné ošetřování letounu až do prohlídky po 100 hodinách provozu. Dále jsou uvedeny pokyny pro zimní provoz, mazací plán a přehled doporučených provozních hmot.
Kapitola DODATKY obsahuje doplňkové informace.
- (2) Příručka neobsahuje postupy pro demontáže, montáže, opravy a postupy pro provedení prohlídky po 600 hod. provozu a postupy pro provedení generální opravy po 1200 hod. provozu, je-li drak letounu udržován v systému generálních oprav. Tyto informace jsou obsaženy v OPRAVÁRENSKÉ PŘÍRUČCE LETOUNŮ Z 42, Z 42M, Z 42MU.
Dále tato příručka neobsahuje informace o provádění prohlídek „A“, „B“, „C“ při systému údržby draku bez generálních oprav. Informace o prohlídkách draku a jeho systémů letounu „A“, „B“, „C“ jsou obsaženy v „PŘÍRUČKÁCH PRO PROVOZ LETOUNU Z 42M A Z 42MU BEZ GENERÁLNÍCH OPRAV DRAKU část 1 a 2“.
- (3) Údržbu a kontrolu přístrojů a agregátů popisuje příručka „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 A Z 43“. Dále popisuje intervaly pro předepsané práce přístrojů a agregátů a jejich životnosti.
- (4) Pokyny, instrukce a doporučení, uvedená v této příručce, byla ověřena v provozu a je v zájmu uživatele, aby je obsluhující personál znal a důsledně plnil.
- (5) Dokumentace pro provoz a obsluhu:
Letová příručka letounu Z 42MU
Technický popis a návod k obsluze letounu Z 42MU
Oprávérenská příručka letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU
Příručka pro provoz letounu Z 42M, Z 42MU bez GO, část I, II
Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43
Technický popis a návod k obsluze motoru M 337A, AK, M 332A, AK, M 137A, AZ, M 132A, AK v platném znění.
Technický popis a provozní instrukce vrtule V 503 A AUTOMATIC v platném znění
Katalog náhradních dílů letounu Z 42
Z 42MU - Dodatek ke Katalogu náhradních dílů letounu Z 42
Album vůlí, rozměrů a tolerancí letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43
Příručka pro provoz a údržbu příďového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu

1.2. **ZMĚNY**

Všechny změny nebo doplňky této příručky se provádějí následovně:

- 1) Výrobce letounu zašle držiteli příručky závazný bulletin se změnou nebo s novými - opravenými listy příručky.
- 2) Držitel příručky je povinen:
 - a) provést zápis o obdržené změně do SEZNAMU ZMĚN
 - b) provést změnu dle bulletinu nebo vyměnit původní listy za nové - opravené listy, označené datem vydání a zkratkou Rev.

POZNÁMKA

Změněné nebo doplněné části textu budou označeny po straně listu svislou čarou.

5) ÚDRŽBA PŘÍSTROJŮ A AGREGÁTŮ

- 1) Intervaly a rozsah předepsaných prací během provozu jsou uvedeny v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.
- 2) Životnost přístrojů a agregátů je uvedena v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.

ÚMYSLNĚ VOLNÁ STRANA