

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/ 43a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 29. listopadu 2002
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 242L
3. **DŮVOD:** Konstrukční úpravy, formální úpravy.
4. **OPATŘENÍ:** V Návodech pro údržbu letounu Z 242L:
část I. (Č. DOK. 003.021.1 - česká verze), (Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze);
část II. (Č. DOK. 003.031.1 - česká verze), (Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze)
vyměňte listy, za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část I:
(Č. DOK. 003.021.1 - česká verze):
Vyměňte staré listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 2-2, 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-15, 2-18,
2-29, 2-30, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-41, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55,
2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-68, 2-69, 2-70,
2-71, 2-72, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 4-10, 4-14, 4-24, 6-21.
Vložte nové listy REVIZE č.10 s datem 15.10.2002 (viz Přílohy).
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část I:
(Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze):
Vyměňte staré listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 2-2, 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-15, 2-18,
2-29, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-41, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56,
2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71,
2-72, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 4-10, 4-14, 4-24, 6-21.
Vložte nové listy REVIZE č.10 s datem Oct 15,2002 (viz Přílohy).
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část II:
(Č. DOK. 003.031.1 - česká verze),
Vyměňte staré listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-16, 2-2, 2-7, 2-33, 2-35, 2-37,
3-24, 3-27, 4-2, 4-27, 4-28, 4-33, 4-35, 4-36, 4-40, 4-41, 4-46, 4-49, 4-50,
4-66, 4-67, 6-6, 6-8, 6-10, 6-22, 6-23, 6-41, 6-47, 6-48, 6-80, 6-81, 6-82, 6-83,
6-99, 6-101, 6-102, 7-21.
Vložte nové listy REVIZE č.4 s datem 15.10.2002 (viz Přílohy)
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část II:
(Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze),
Vyměňte staré listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-16, 2-2, 2-7, 2-33, 2-35, 2-37,
3-24, 3-27, 4-2, 4-28, 4-33, 4-35, 4-36, 4-40, 4-41, 4-46, 4-49, 4-50, 4-66,
4-67, 6-6, 6-8, 6-10, 6-22, 6-23, 6-41, 6-47, 6-48, 6-80, 6-81, 6-82, 6-83, 6-99,
6-101, 6-102, 7-21.
Vložte nové listy REVIZE č.3 s datem Oct 15, 2002 (viz Přílohy)
Provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Návodů pro Údržbu Z 242 L část I., část II. (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část I.

(Č. DOK. 003.021.1 - česká verze):

0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 2-2, 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-11A, 2-11B, 2-15, 2-18, 2-18A, 2-18B, 2-29, 2-30, 2-32, 2-33, 2-33A, 3-33B, 2-34, 2-35, 2-36, 2-41, 2-51, 2-52, 2-53, 2-53A, 2-53B, 2-53C, 2-53D, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-57A, 2-57B, 2-57C, 2-57D, 2-58, 2-58A, 2-58B, 2-59, 2-59A, 2-59B, 2-60, 2-61, 2-61A, 2-61B, 2-62, 2-63, 2-63A, 2-63B, 2-64, 2-65, 2-65A, 2-65B, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 4-10, 4-14, 4-24, 6-21.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část I.

(Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze):

0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 2-2, 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-11A, 2-11B, 2-15, 2-18, 2-18A, 2-18B, 2-29, 2-32, 2-33, 2-33A, 3-33B, 2-34, 2-35, 2-36, 2-41, 2-51, 2-52, 2-53, 2-53A, 2-53B, 2-53C, 2-53D, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-57A, 2-57B, 2-57C, 2-57D, 2-58, 2-58A, 2-58B, 2-59, 2-59A, 2-59B, 2-60, 2-61, 2-61A, 2-61B, 2-62, 2-63, 2-63A, 2-63B, 2-64, 2-65, 2-65A, 2-65B, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 4-10, 4-14, 4-24, 6-21.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část II.

(Č. DOK. 003.031.1 - česká verze):

0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-16, 2-2, 2-7, 2-33, 2-35, 2-37, 3-24, 3-27, 4-2, 4-27, 4-28, 4-33, 4-35, 4-36, 4-36A, 4-36B, 4-40, 4-40A, 4-40B, 4-40C, 4-40D, 4-41, 4-46, 4-49, 4-50, 4-66, 4-67, 4-67A, 4-67B, 6-6, 6-8, 6-10, 6-22, 6-23, 6-41, 6-47, 6-48, 6-80, 6-81, 6-82, 6-83, 6-99, 6-101, 6-102, 7-21.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část II.

(Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze):

0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-16, 2-2, 2-7, 2-33, 2-35, 2-37, 3-24, 3-27, 4-2, 4-28, 4-33, 4-35, 4-36, 4-36A, 4-36B, 4-40, 4-40A, 4-40B, 4-40C, 4-40D, 4-41, 4-46, 4-49, 4-50, 4-66, 4-67, 4-67A, 4-67B, 6-6, 6-8, 6-10, 6-22, 6-23, 6-41, 6-47, 6-48, 6-80, 6-81, 6-82, 6-83, 6-99, 6-101, 6-102, 7-21.



.....
Ing. Dušan TOTEK
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika